

# SOLUCIONES TÉCNICAS PARA ACABADOS DE ALTO NIVEL

La gama **PEGOLAND** y **MORCEMCOLOR**,  
la mejor opción para una instalación  
perfecta.

Altas prestaciones, fácil aplicación y  
durabilidad garantizada.



**Nota importante:** este documento es meramente informativo y solo contiene la información y buenas prácticas más relevantes. Toda la información completa y detallada se encuentra en la ficha técnica del producto que se esté usando. GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

grupopuma

Morteros para la construcción

Encuentre toda la información  
técnica de nuestros productos,  
al alcance de un escaneo.



## Guanacaste

Nicoya, 400 m Sureste del  
Cruce de Nicoya - Santa Cruz,  
Guanacaste

Tel: +(506) 62805622

## San José

La Uruca, San José, avenida  
41 entre calle 40A y calle 32  
San José

Tel: +(506) 60528747

+(506) 60528747



[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com) | [costarica@grupopuma.com](mailto:costarica@grupopuma.com)

grupopuma

## GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS



[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)

# PREPARACIÓN ▶▶▶



## 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Comprobar que la superficie sea resistente, esté limpia, estable, sana y nivelada.
- Eliminar polvo, aceite, grasa, pintura u otras sustancias que puedan afectar la adherencia.
- En caso de altas temperaturas, viento o superficies muy absorbentes, humedecer ligeramente la superficie y esperar a que desaparezca la película de agua.
- Verificar que el reverso de las piezas esté limpio y libre de polvo, desmoldante o residuos.



## 2. MEZCLA DEL MORTERO ADHESIVO

Añadir la cantidad recomendada de agua limpia y mezclar manual o mecánicamente hasta conseguir una consistencia homogénea, trabajable y sin grumos.

Dejar reposar 5 minutos y mezclar de nuevo antes de aplicar.

No añadir más agua posteriormente, simplemente mezclar de nuevo para recuperar su trabajabilidad si fuese necesario.

# APLICACIÓN ▶▶▶



## 3. APLICACIÓN DEL MORTERO ADHESIVO

Aplicar el mortero adhesivo sobre la superficie usando una llaneta dentada adecuada al tamaño de la pieza.

Primero, extender el producto con el lado liso, luego peinarlo con el lado dentado de forma lineal y en una sola dirección, formando surcos paralelos al lado corto de la pieza.

No cubrir áreas mayores a 2 m<sup>2</sup> para evitar que el mortero se seque antes de colocar las piezas.



## APLICAR MORTERO EN LA PIEZA TAMBIÉN (TÉCNICA DEL DOBLE ENCOLADO) EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Piezas con algún lado mayor a 45 cm.

Instalaciones en exteriores.

Uso de niveladores.

Piezas con relieve en el reverso que dificulten la buena adherencia.

Pisos de uso industrial o comercial.

# COLOCACIÓN



## 4. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS

Colocar las piezas sobre el mortero fresco, presionando y moviendo ligeramente en sentido perpendicular al rayado.

Asegurarse de lograr el aplastamiento completo de los surcos y una correcta cobertura de mortero.

Evitar instalar piezas si el mortero ya presenta una película superficial seca (en dicho caso, eliminar y aplicar mortero fresco de nuevo.).

Comprobar periódicamente la cobertura de mortero levantando alguna pieza instalada.



## 5. TIEMPOS DE FRAGUADO Y JUNTAS

Esperar mínimo 24 horas en paredes y 48 horas en pisos antes de aplicar el mortero para juntas mínimas de la gama Morcemcolor adecuado.

Respetar las juntas de movimiento (dilatación, partición, perimetrales) y las siguientes juntas de colocación entre piezas:

*2-3 mm mínimo en interiores, dependiendo del tamaño de la pieza.*

*3-5 mm mínimo en exteriores, dependiendo del tamaño de la pieza.*

Esperar el tiempo indicado en ficha técnica del producto de la gama Morcemcolor usado para su puesta en servicio.